

標準施工仕様書

FRONTECRESION

フロンテックレジン株式会社

製品名	パルフェTOP
種別	水性1液ラジカル制御形シリコン樹脂塗料
荷姿	15 kg/缶 4 kg/缶
用途	内外部壁面
適用基材	一般外壁、各種旧塗膜、各種サイディング板、RC、モルタル、ALC板、PC板、トタン、鋼板、スレート、等

工程	材料・調合	調合	所要量/m ² (施工面積)	施工器具	塗回数	間隔時間 (23℃)
素地調整	①下地に付着しているゴミ・ホコリ・油脂類・異物は高压洗浄等で取り除いて下さい。②劣化した既存塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。③洗浄後、降雨後は、均一に乾いてから施工して下さい。④塗装面周辺は、汚れや損害を与えないように養生紙や養生テープ等で完全養生して下さい。					
下塗り	下地に応じた下塗材を施工してください。 ※推奨下塗材：プレマテックスアンダーコーティングシリーズ					
上塗り	パルフェTOP 清水	15 kg 2~5%	0.25~0.35 kg (42~60 m ²)	刷毛 ウールローラー エアレス	2	3 時間以上

注 意 事 項

- ・上記記載内容は標準的なものです。種々の条件により各々多少の誤差を生じる場合があります。
- ・パルフェTOPは超低汚染タイプの塗料ですが、建物の部位(斜壁・笠木の無いパラペット・日の当たらないベランダの内壁等)によっては、十分な低汚染性を発揮できない場合があります。
- ・シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染・密着不良・又は塗膜に割れが発生することがありますので重ね適合性を十分確認の上、施工して下さい。
- ・水洗い後は日数を空け十分に乾燥させて下さい。また塗装面が雨や霧等で濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないで下さい。
- ・塗装しない箇所は前もって塗料が付着しない様にしっかり養生して下さい。塗装箇所以外に塗料が付着した場合は直ちに拭き取って下さい。
- ・希釈は仕様の調合割合を守り十分に攪拌して下さい。調合割合を誤ると光沢や隠蔽性が悪くなります。
- ・エアレスでの施工は飛散により周囲を汚しトラブルの原因になる事があります。飛散防止対策は確実に行って下さい。
- ・常に結露が発生する地域・時期・場所での塗装は避けて下さい。
- ・施工環境が気温 5℃以下の場合・湿度 85%RH 以上の場合・結露が発生する可能性がある場合・外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けて下さい。
- ・夜露の早く降りる地域や季節では早めに塗装を終えて、十分に乾燥時間を確保して下さい。
- ・工程間の間隔時間は仕様を厳守し、降雨後は下地や主剤の乾燥時間を確認してから塗装して下さい。
- ・塗料は、冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらない、また子供の手の届かない場所に保管し管理して下さい。
- ・塗料や塗料の付いた布類及び使用済み容器等を廃棄する場合は、関連法規を厳守し、産業廃棄物とし処分して下さい。
- ・材料は、出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク・保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
- ・塗装後は、手洗い及びうがいを行って下さい。塗装中・塗装後は充分換気を行って下さい。
- ・目に入った場合には、直ちに多量の水で 15 分以上洗い、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合には直ちに石鹸と多量の水で洗い落とし痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けて下さい。
- ・臭い・蒸気等を吸い込んで気分が悪くなった場合には空気の清浄な場所で安静にし必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・商品を取り扱う際には、各商品の容器に記載されている注意事項をよく守って下さい。又、詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご確認ください。